

TIMBERCARE® TANNIN BLOCKING

Грунт пятноустраняющий для блокирования выхода смол и танина

- Для внутренних и наружных работ
- Защита от УФ разрушения
- Не растрескивается и не отшелкивается
- Не наносить на пол
- Тщательно перемешивать содержимое перед нанесением
- Простое нанесение кистью
- Расход 10 кв.м / литр в 1 слой

Упаковка	Артикул
2.5 л	358610
0.750 л	358600

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Высокоукрывистый пятноустраняющий грунт-силер на водной основе, предназначен для предотвращения выхода смол и танина.

- Предотвращает пожелтение верхнего слоя, выступая в качестве пятноустраняющего барьера при нанесении на смолистую древесину
- используется в качестве грунта под покрытия на водной основе и на основе растворителей;
- белый, не желтеющий;
- высоко укрывистый;
- эластичный;
- после обработки грунтом деревянная поверхность остается паропроницаемой;
- на водной основе, практически без запаха;
- экологически чистый, не содержит свинца;
- готовый к применению состав, не требует разбавления;
- инструмент легко очищается водой с мылом;

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: для любых наружных деревянных поверхностей из мягких и смолистых пород древесины (сосна, ель, лиственница и др.) выше уровня грунта.

Ограничение: не подходит для напольных покрытий, не совместим в качестве базового или верхнего покрытия на/под льняное масло, яхтенных лак.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для любых наружных деревянных поверхностей, например, фасадов из гладкой и грубой древесины, окантовки крыши, балконных перил, беседок, дверей и оконных рам, жалюзи, садовой мебели, пергол, заборов и деревянных ограждений и др.

Сертификаты: сертификат безопасности EN71-3 - безопасен для детских игрушек.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое плотное покрытие белого цвета.

СОСТАВ: на водной основе.

ЛОВ: 29 г/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 47,5 % по массе

УПАКОВКА: канистра 0.75 л и 2.5 л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: кисть, валик.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 1 слой.

РАСХОД зависит от типа древесины, шлифования и способа нанесения:
в среднем 10 кв.м/л в 1 слой.

ИНСТРУМЕНТ: синтетическая кисть высокого качества, валик с ворсом до 1 см.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая древесина

Поверхность древесины должна быть полностью чистой. Если древесина повреждена синевой, эти участки необходимо отшлифовать до чистого дерева. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой №80/120. Тщательно очистите образовавшуюся пыль. Влажность древесины должна быть ниже 20%.

Старые ранее окрашенные деревянные поверхности:

- Удалите с поверхности грязь, масло и древесную пыль.
- Удалите любые отслаивающиеся и/или дефектные покрытия.
- Зашкурьте любую остающуюся красочную пленку до гладких краев.
- Перед грунтованием ранее окрашенных поверхностей сначала попытайтесь удалить как можно больше старой краски с плохой адгезией с помощью ошкуривания.
- Полностью просушите поверхность перед грунтованием.
- Слегка отшлифуйте деревянные наружные поверхности наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100, чтобы удалить поднявшийся ворс, состаренные волокна древесины и смолу.
- Удалите плесень и грибок с наружных поверхностей специальными моющими средствами (выбирайте от типа поверхности, которую обрабатываете).

НАНЕСЕНИЕ

- Грунт готов к нанесению, не требует разбавления. Разбавлять не желательно, только в случае острой необходимости (разбавление водой, менее 10% от объема грунта).
- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторите этот процесс во время нанесения.
- Наносить при температуре от 15°C до 25°C при относительной влажности воздуха в диапазоне 40-65%.
- Не наносить под палящим солнцем, требуется затенение.
- Не наносить под дождем.
- В большинстве случаев достаточно 1 слоя грунта.
- Нанесение кистью или валиком
- Нанесите состав кистью или валиком равномерно по направлению волокон древесины по всей деревянной поверхности или локально в зонах сучков с выходом за контуры сучков на 5 см.

ПЕРЕКРАШИВАТЬ: грунт подходит под покрытия на водной основе и на основе растворителей. Не совместим в качестве базового или верхнего покрытия на/под льняное масло, яхтенных лак.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Зависит от температурных условий, влажности и типа древесины.

При температуре воздуха 20°C и влажности 50%:

- до отлипа - 1 час
- полное высыхание / перекрашивание верхними декоративными покрытиями- 16 часов.

Очистка: очищайте инструменты в большом количестве теплой воды с мылом.

Хранение: при температуре от 5°C до 35°C. Беречь от замораживания! Храните банку закрытой, когда грунт не используется. Не переливайте содержимое в другие емкости для хранения.

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

Держите подальше от детей!

Срок хранения: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Претензии по качеству продукции: timber-care.com